

功能使用貼士

保溫 (TEMP)

- 每當開啟 icMagIC 電磁爐時, '保溫' (TEMP)已設定為 120°C,(因當水煲滾至 100°C 時會變成水蒸氣而不斷揮發,爐具溫度不會超過 120°C)。
- 如使用 '油' 作煎、炸時,爐具的溫度會超過 120°C(因一般用油作煎、炸時,爐具的溫度會高至 150°C 至 190°C),使用者應將設定的溫度調整至 200°C 或已上已作配合(最高為 240°C),否則電磁爐會自動切斷電源。

按 TEMP 120°C,再按 +/- 調整溫度到 200°C 或已上(最高為 240°C)

火力 (HEAT)

- 開機時設定值為 '5',可按 +/- 調整至所需要的火力(最大火力為 10)

時間 (TIME)

- 可按 +/- 調整至所需要之時間長度(最高設定時間為 180 分鐘)